

# Software Update für DVB-C Receiver

## digiHD TC 6 / C260 HD

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Um den Receiver auf den aktuellen Firmware Stand zu bringen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

**Kontrollieren Sie auf der Unterseite des Gerätes die genaue Typenbezeichnung. Wenn es sich um den Typ digiHD TC 6 .rev 2 oder TelSKY C 260 HD .rev 2 handelt, können Sie das Update per USB durchführen.**

Kopieren Sie dazu die Datei xxxx.bin auf einen USB Stick.

Stecken Sie den USB Stick in den Receiver ein.

Starten Sie den Receiver.

Rufen Sie das Menü auf.

Wählen Sie den Menüpunkt System an und bestätigen Sie mit OK

Wählen Sie den Menüpunkt Softwareupdate an und bestätigen Sie mit OK.

Wählen Sie den Menüpunkt USB Update an und bestätigen Sie mit OK.

Wählen Sie die Software auf dem Stick an und bestätigen Sie mit OK.

Die Software wird nun geladen.

Sobald die Software vollständig geladen wurde, startet der Receiver neu.

Aktivieren Sie einmalig die Werkseinstellung.

**Wenn das Gerät die Bezeichnung Typ digiHD TC6 oder TelSKY C 260 HD hat, verfügt es nicht über einen USB Schnittstelle.**

**In diesem Fall gehen Sie bitte wie folgt vor:**

Schließen Sie das Gerät über ein Netzkabel an Ihr Heimnetzwerk an.

Ihr Heimnetzwerk benötigt eine Internetverbindung.

Bitte achten Sie darauf, dass der im Netzwerk befindliche Router als DHCP Server arbeitet. \*

Schalten Sie Ihren Fernseher ein und starten Sie den Receiver.

Wählen Sie im Menü der Receiver den Menüpunkt System aus und bestätigen Sie mit OK.

Wählen Sie den Menüpunkt Software Update an und bestätigen Sie mit OK.

Wählen Sie den Menüpunkt FTP Download an und bestätigen Sie mit OK.

Das Update wird geladen.

Bitte schalten Sie das Gerät nicht aus, und ziehen Sie nicht den Netzstecker.

Sobald das Update geladen ist, schaltet das Gerät von alleine aus und startet neu.

\*

Sollte dies nicht der Fall sein, vergeben Sie bitte dem Receiver manuell eine IP Adresse.

Wählen Sie dazu im Hauptmenü den Punkt Einstellungen an und bestätigen Sie mit OK.

Wählen Sie Netzwerkeinstellungen und bestätigen Sie mit OK.

Wählen Sie unter IP Einstellungen DHCP auf aus und vergeben die IP Adresse sowie die Netzwerkmaske und das Gateway manuell.