

## Software Update über USB

### Telestar TD 1100 S/ TD 2000 S

Über die USB Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit, die Betriebssoftware Ihres Receivers zu aktualisieren. Hierzu benötigen Sie die entsprechende Software, welche Sie unter [www.telestar.de](http://www.telestar.de) downloaden können. Diese spielen Sie dann auf ein entsprechendes Speichermedium und verbinden dieses via USB mit dem Receiver.




(Bild 1)



(Bild 2)



(Bild 3)



(Bild 4)



(Bild 5)

> Drücken Sie hierzu die **Menü** Taste. Es öffnet sich das Menüfenster (Bild 1).

> Wählen Sie mit den **Pfeiltasten links/rechts** den Punkt USB (Bild 2).

> Anschließend markieren Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt Softwareupdate und bestätigen mit **OK** (Bild 3).


> Es erscheint ein Ordner mit der Bezeichnung Disk-C (Bild 4).

> Hiernach wählen Sie den Pfad für die Updatedatei, die Sie auf den USB-Datenträger aufgespielt haben (Bild 5).



(Bild 6)

- > Drücken Sie nun die **OK Taste**. Es erscheint eine Abfrage, ob Sie das Update wirklich durchführen möchten (Bild 6).
- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten links/rechts** Ja aus und drücken Sie die **OK Taste** um das Update zu starten.



(Bild 7)

Danach sehen Sie eine Statusanzeige, die anzeigt, in wie weit das Update fortgeschritten ist (Bild 7).

#### ACHTUNG:

**Das Update darf nicht unterbrochen, bzw. der USB Stick nicht während des Updatevorgangs entfernt werden. Dies kann zu Beschädigungen am Receiver führen!!**

Der Receiver startet nach Beendigung des Updates automatisch neu. Auf dem Bildschirm erscheint das Startbild (Bild 8) und anschließend das zuletzt eingestellte Programm.



(Bild 8)

Um das Update zu aktivieren, müssen Sie die Werkseinstellungen aufrufen. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

- > Drücken Sie die **Menü Taste**. Es öffnet sich das Menüfenster (Bild 8).



(Bild 9)

- > Wählen Sie mit den **Pfeiltasten links/rechts** den Punkt Systemeinstellungen (Bild 9).




(Bild 10)

- > Anschließend markieren Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** den Menüpunkt Werkseinstellung und bestätigen mit **OK** (Bild 10).



(Bild 11)

- > Es öffnet sich ein Fenster mit der Passwortabfrage (Bild 11). Hier geben Sie nun das Passwort mit Hilfe der Zahlentastur Ihrer Fernbedienung ein (werkseitige Voreinstellung: 0 0 0 0).



(Bild 12)

- > Nach Eingabe des richtigen Passwortes gelangen Sie ins Werkseinstellungsmenü (Bild 12).



(Bild 13)

- > Wechseln Sie mit den **Pfeiltasten auf/ ab** in die Zeile Werkseinstellung setzen (Bild 13).



(Bild 14)

- > Es erscheint eine Abfrage, ob Sie wirklich fortfahren möchten (Bild 14). Wählen Sie Ja um fortzufahren.



(Bild 15)

- Nach einer kurzen Wartezeit (Bild 15) ist die Werkseinstellung aufgerufen und die neue Software aktiviert. Ihr Receiver ist nun wieder auf dem aktuellsten Stand.  
Sie gelangen jetzt wieder zum Menüpunkt Systemeinstellungen.